

BELÉPÉSI KÓDOK

A felhasználói kódok programozásához:

- 1) Nyomja meg az **(ENTER)**-t.
- 2) Üsse be a [MESTER KÓD]-ot.
- 3) Üsse be a 3 jegyű szekciós számot
(lásd a tábl.)
- 4) Üsse be az új 4 vagy 6 jegyű [KÓD]-ot.
- 5) Nyomja meg a **(CLEAR)**-t a kilépéshez.

Szekció:	Kódok:
[001]	Mester rendszer kód
[002]	1. mester kód
[003]	2. mester kód
[004] to [047]	Felhasználói kódok 004-től 047-ig
[048]	kényszerkód vagy 048-as felhasználói kód

A belépőkódok kitörléséhez:

- 1) Ismétlje meg a lépéseket 1-től 3-ig.
- 2) Nyomja meg a kód minden szám-
jegye helyén a **(FORCE)**-t.
- 3) Nyomja meg a **(CLEAR)**-t a kilépéshez.

www.paradoxhun.com

Biztonságtechnikai cég:

() _____

EGYGOMBOS FUNKCIÓK

A belépési kód megadása nélkül
nyomja meg és tartsa benyomva
3 mp-en keresztül a megfelelő gombot.
Az egygombos funkciókat telepítéskor kell aktiválni.

Hagyományos élesítéshez, nyomja meg
az **(ENTER)** gombot.

Éjszakai élesítéshez, nyomja meg a
(STAY) gombot.

Kényszer élesítéshez, nyomja meg a **(FORCE)**
gombot.

_____, nyomja meg a **(BYP)**
gombot.

GYORS KILÉPÉS

Ha a rendszert már éjszakai élesítésben
van, nyomja be és tartsa benyomva a
gombot 3 másodpercig a kilépési
késleltetés indításához.

Nyomja le és tartsa benyomva a követ-
kező gombokat:

(STAY) : Éjszakai élesítés
kilépési késleltetés után

(FORCE) : Kényszerített élesítés
kilépési késleltetés után

(ENTER) : Hagyományos élesítés
kilépési késleltetés után



Használati útmutató

"AC" LED

BE = AC hálózat
KI = Hálózati hiba

"ÁLLAPOT" LED

Zöld:

BE = Összes zóna zárva
KI = Zónák nyitva
VILLOG = Kilépési késleltetés

Vörös:

BE = Partíciók élesítve
KI = Partíció(k) hatástalanítva
VILLOG = Riasztás



Az LCD kijelző szöveges
üzenetek formájában
tájékoztatja Önt.

Használja a nyílbillentyű-
ket a menüben történő
léptetésre.

ÉLESÍTÉS ÉS HATÁSTALANÍTÁS

Hogyan élesítse a riasztót
ha elmegy otthonról?



Hagyományos élesítéshez
(a teljes partíció élesítése)

Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot*

Az egygombos funkció aktív: ☐

Kényszer élesítéshez

(a terület élesítése anélkül, hogy
megváránk az összes zóna zárását.)

(FORCE) + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot*

Az egygombos funkció aktív: ☐

Hogyan élesítse a riasztót
ha otthon tartózkodik?



Éjszakai élesítéshez
(csak a nyílászárók élesítése)

(STAY) + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot*

Az egygombos funkció aktív: ☐

Azonnali élesítéshez

(ugyanaz mint az éjszakai élesítés, csak a
zónák megsértése azonnali riasztást okoz)

(STAY) + Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot*
+ 3 mp-en keresztül tartsa nyomva a **(STAY)**-t.

Hatástalanításhoz üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ját.

* Ha szükséges nyomja meg a kívánt zóná(k)-hoz tartozó gombot vagy gombokat.

P R D O X[®]
SECURITY SYSTEMS
1641 LCD KEYPAD



FNC1 GOMB

A rendszerében lehet egy vagy több automatikusan működtethető eszköz. Ezek közül egyet vezérelhet közvetlenül a billentyűzetről (Pl.: Füstérzékelő részét, világítás bekapcsolása, stb).

Tartsa lenyomva az **(FNC1)** gombot 3 mp-ig az aktiváláshoz

KIKTATÁS PROGRAMOZÁSA

A kiiktatott zónák élesítetlen állapotban maradnak, mikor a területet élesítjük.

- 1) Nyomja meg a **(BYP)** gombot.
- 2) Üsse be a [FELHASZNÁLÓI KÓD]-ot
Ha szükséges, nyomja meg a megfelelő gombot a partíció kiválasztásához.
- 3) Üsse be a zóna számát vagy válassza ki a listából és nyomja meg a **(BYP)** gombot mikor a kiválasztott zóna megjelenik a kijelzőn

VAGY

Nyomja meg a **(BYP)** gombot az előzőleg kiiktatott zónák újbóli kiiktatásához

Újra kiiktatáskor a legutóbbi élesítési periódus során kiiktatott zónák kerülnek ismételtlen kiiktatásra.

- 4) Nyomja meg az **(ENTER)** -t.

A kiiktatás 3. lépésénél és a hangjelzés programozás 2. lépésénél írja be újra a zóna számát, vagy nyomja meg a kijelzett zónának megfelelő gombot a tulajdonság letiltásához.

BILLENTYŰZET BEÁLLÍTÁSOK

Módosíthatja a billentyűzet beállításait az Ön igényei szerint.

- 1) Nyomja le és tartsa a **(6)** gombot.
- 2) Válasszon egyet. Nyomjon:
(1) Háttérvilágítás: billentyűzet világítás (7 a legvilágosabb)
(2) Kontraszt: karakter élnétség (7 a legerősebb)
(3) Léptetési sebesség: az üzenetek közötti idő (7 a leglassabb)

- 3) Nyomjon **(▼)**-t vagy **(▲)**-t a módosításhoz

- 4) Nyomja meg az **(ENTER)**-t a mentéshez

- 5) Lépjen vissza a 2. lépéshez, vagy nyomjon **(CLEAR)** -t a kilépéshez.

HANGJELZÉS PROGRAMOZÁSA

A billentyűzet hangjelzést ad, ha nyílik egy zóna.

- 1) Tartsa lenyomva a **(9)** gombot 3 másodpercig
- 2) Üsse be a zóna számát vagy válassza ki a listából és nyomja meg az **(FNC1)** gombot.
- 3) Nyomjon **(CLEAR)** -t a kilépéshez.

RIASZTÁSI MEMÓRIA

Az utolsó élesítési periódus alatt bekövetkezett riasztások megtekintése:

- 1) Nyomja meg a **(MEM)** gombot
A legutóbbi élesítési periódus alatt megsértett zónák léptethetők a kijelzőn.
- 2) Nyomja meg a **(CLEAR)**-t a kilépéshez.

Tévesztett?

Adattörléshez vagy visszavonáshoz nyomja meg a **(CLEAR)** gombot.

HIBAKIJELZŐ

Ha a rendszerben valamilyen hiba keletkezik, "System Trouble [TRBL] to view" felirat fog megjelenni a kijelzőn.

- 1) Nyomja meg a **(TRBL)** gombot.
- 2) Használja a nyilakat a bekövetkezett hibák megtekintéséhez (lásd hibalista). A hiba elhárításához tekintse át a Felhasználói Kézikönyvet, vagy lépjen kapcsolatba a telepítő szakemberrel.
- 3) Nyomja meg a **(CLEAR)** gombot a kilépéshez.

HIBALISTA

Nincs akkumulátor vagy alacsony akkumulátor feszültség
Vezetéknélküli távadó alacsony akkumulátor feszültség

Tápfeszültség hiba

Sziréna / PGM2 levált

Sziréna kimenet túlterhelve

Aux kimenet túlterhelve

Kommunikációs hiba

Idő nincs beállítva

Nyomja meg a **(8)** -as gombot és üsse be az időt (ÓÓ:PP)

Szabotázs / Zóna vezetékek hiba

Nyomja meg a **(9)** -es gombot a hibás zóna megtekintéséhez
Telefonvonal felügyelet hiba

Tűz zóna hiba

Modul hiba

Vezetéknélküli távadó felügyelet hiba
Nyomja meg a **(MEM)** gombot a hibás zóna megtekintéséhez

Billentyűzet hiba