

PERFEKT ALARM BIZTONSÁGTECHNIKA

texecomszerviz.hu · Texecom riasztórendszer szervíz

Texecom Premier

Felhasználói kezelési útmutató · 2026. évi magyar kiadás

Premier 88**Premier 168****Premier 640**

Ez az útmutató a rendszer napi használatát írja le: élesítés, kikapcsolás, riasztás némítása és törlése, zóna kiiktatása, ajtócsengő és a saját kód megváltoztatása.

TARTALOM

1	Bevezetés	2	6	Zónák kiiktatása	11
2	A kezelőegység jelei	3	7	Ajtócsengő ki- és bekapcsolása	12
3	A rendszer élesítése	5	8	Saját kód megváltoztatása	12
4	A rendszer kikapcsolása	7	9	Összefoglaló táblázat	13
5	Riasztás és hibajelzés	9	10	Telepítő és szervíz adatok	16

SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS

Perfekt Alarm Biztonságtechnika

Texecom riasztórendszer szervíz · texecomszerviz.hu
Budapest és Pest megye

+36 30 219 9290

Az útmutató a gyári **INS221-3** jelű „Premier User Guide” magyar kiadásának tartalmát követi (© Texecom Ltd. 2000–2008; magyar kiadás: Modern Alarm Kft., 2009). Ez a 2026-os kiadás **ugyanazt a tartalmat** adja vissza újratördelve, újrarajzolt ábrákkal; műszaki adat, billentyűsor és hibajelzés nem változott.

1 Bevezetés

A riasztórendszer felhasználói egyedi **4, 5 vagy 6 számjegyű** kódot kapnak. A felhasználók ezekkel a kódokkal élesíthetik és kapcsolhatják ki a rendszert. Egyes kódokkal további opciók is elérhetők, mint például a rendszer tesztelése, zónák kizárása.

A kezelőegységet általában a ki- és belépési pontok (bejárati ajtó, garázsajtó) közelében helyezik el. A kezelőegység szerepe a rendszer vezérlése. A legtöbb felhasználói kód a rendszer minden kezelőegységén használható. A **HELYI** típusú felhasználói kód csak a saját területéhez rendelt kezelőegységeknél használható.

Segélykérő gombok

Vészhelyzet esetén ezekkel a gombokkal azonnali segélykérést indíthatunk. A két gombot **két másodpercig egyszerre** nyomva kell tartani.

Funkció	Gombok
Pánik riasztás (PA)	1 + 3 _{def}
Kézi tűzjelzés	4 _{ghi} + 6 _{mno}
Orvosi segélykérés	7 _{pqrs} + 9 _{wxyz}

MEGJEGYZÉS

- A segélykérő gombokat minden kezelőegységen külön kell engedélyezni.
- A pánik riasztás programozható hangos vagy csendes üzemmódba is.
- A pánik riasztás programozható azonnali vagy késleltetett üzemmódba is.

Gyors élesítő gombok

A „Gyors élesítő” gombok segítségével úgy élesíthetjük a rendszert, hogy **nem kell felhasználói kódot használni**.

Gyors élesítés kód nélkül	Gombok
TELJES élesítés	
RÉSZ élesítés	1 , 2 _{abc} vagy 3 _{def} → 

MEGJEGYZÉS

A „Gyors élesítő” gomb csak azon a kezelőegységen használható, ahol azt programozáskor engedélyezték.

Kezelőegység lezárás (billentyűzár)

A kezelőegységen található gombokat a nemkívánatos használat ellen lehet zárolni. Ugyanaz a gombpár kapcsolja be és ki.

Billentyűzár	Gombok egyszerre
Bekapcsolás	 + 
Kikapcsolás	 + 

FIGYELEM

A segélykérő gombok **NEM működnek**, ha a kezelőegység zárolt.

2 A kezelőegység jelei

Gombok

A kezelőegység gombjain az alábbi jelek szerepelnek. Az útmutató végig ezeket a jeleket használja.



Pipa (Yes)

Élesítés, kikapcsolás, jóváhagyás, továbblépés.



Kereszt (No)

Elutasítás, kilépés, billentyűzár.



Teljes élesítés / Területek

Gyors teljes élesítés kód nélkül; területek kiválasztása.



Rész (otthoni) élesítés

Rész élesítés indítása, a rész élesítési mód kiválasztása.



Zóna kiiktatás

Zóna kizárása egy élesítés idejére, illetve visszaállítása.



Ajtócsengő

Ajtócsengő be- és kikapcsolása; csendes élesítés.



Törlés (Reset)

Élesítési hiba és riasztás utáni törlés, kilépés a menüből.



Menü

Belépés a felhasználói menübe, menüpont lezárása.



Léptető

Területek és kijelzett események léptetése.



A felhasználói kód

4, 5 vagy 6 számjegy — az Ön saját kódja.

LED kijelzők

5 db LED kijelző mutatja a rendszer állapotát.

LED	Állapot	Jelentés
	Világít	230 VAC hálózati feszültség rendben
	Villog	230 VAC hálózati feszültség hiba, a rendszer akkumulátorról működik
	Világít	Szerviz szükséges, hívja a telepítő céget
	Ki	Normál üzemmód
	Világít	Minden zóna nyugalomban van, a rendszer üzemkész
	Ki	Egy vagy több zóna aktív
	Villog	Kényszer élesíthető zóna aktív
	Világít	A rendszer élesítve (a kijelző programozható más visszajelzésre is)
	Ki	A rendszer kikapcsolva (a kijelző programozható más visszajelzésre is)
	Világít	Egy vagy több zóna kiiktatva
	Ki	Nincs kiiktatott zóna

AZ ÜZEMKÉSZ LED KIJELZŐ

Az  üzemkész LED kijelző segít megelőzni az élesítési hibát; a kijelző állapotának magyarázatát a fenti táblázatban találja.

3 A rendszer élesítése

Mielőtt élesít — zóna hiba élesítés közben

Mielőtt élesíti a rendszert, ellenőrizze, hogy minden zóna nyugalmi állapotban legyen (minden ajtó és ablak legyen zárva), és a  LED visszajelző világítson.

Amennyiben az élesítés alatt valamelyik zóna aktív (pl. ajtó vagy ablak nyitva maradt), a belső hangjelzők váltakozó hangjelzést adnak (hiba hang), és a kijelzőn láthatja a nyitott zónákat.

A váltakozó hangjelzés elhallgat és a kilépési hangjelzés hallható, ha minden zóna nyugodt. Ha szükséges, a nyitott zóna kiiktatható (lásd a **6. Zónák kiiktatása** fejezetet).

FIGYELEM

Amennyiben a zóna nem kerül nyugalmi állapotba (az ablak zárva, de nyitottnak jelzi), feltételezhetően meghibásodott — azonnal vegye fel a kapcsolatot a telepítő céggel.

Élesítési hiba

Ha az élesítés alatt nyitott zóna van, akkor az élesítési folyamat leáll, a belső hangjelző aktív (csak a belső hangjelző szól), és a kültéri hang- fényjelző jelzőfénye villog.

MEGJEGYZÉS

Az élesítési hibát törölni kell; a zónát, ami a hibát okozta, ellenőrizze, mielőtt a rendszert ismét élesítené (lásd **Élesítési hiba törlése**, 5. fejezet).

TELJES élesítés

A rendszer akkor mondható teljes élesítettnek, ha minden zóna élesített (nincs kiiktatva).

TELJES élesítés

- 1 Győződjön meg arról, hogy minden zóna nyugalomban van (minden ajtó, ablak stb. zárva) és a  LED kijelző világít.
- 2 Írja be a felhasználói kódját 
- 3 Nyomja meg a  gombot az élesítéshez.
A kilépési hangjelzést fogja hallani.
- 4 Hagyja el a helyiséget.
Miután a rendszer élesedett, a kilépési hangjelzés elhallgat.

MEGJEGYZÉS

A telepítője programozhatta úgy az Ön rendszerét, hogy csak a  gombot kell megnyomnia az élesítéshez — ebben az esetben nem kell beírnia a felhasználói kódját.

RÉSZ (otthoni) élesítés

A rendszert akkor mondjuk RÉSZ élesítettnek, amikor **egy vagy több zóna el van hagyva** az élesítés idejére (kiiktatva), pl. hálószoza.

RÉSZ (otthoni) élesítés

- 1 Győződjön meg arról, hogy minden zóna nyugalomban van (minden ajtó, ablak stb. zárva) és a  LED kijelző világít.
- 2 Írja be a felhasználói kódját .
- 3 Nyomja meg a  gombot.
- 4 A  -  gombok segítségével válassza ki a kívánt Rész élesítést.
- 5 Nyomja meg a  gombot a normál, vagy a  gombot a csendes élesítéshez.
A kilépési hangjelzést fogja hallani (ha nem a csendes módot választotta).
- 6 Hagyja el azokat a helyiségeket, amelyek élesednek.
Miután a rendszer élesedett, a kilépési hangjelzés (ha hangos volt) elhallgat.

MEGJEGYZÉS

- A rendszer csak akkor **Rész élesített**, amikor a zónák „Rész Élesítési” folyamattal lettek kiiktatva. A manuális zónakiiktatás (6. fejezet) **NEM** Rész élesítés.
- Az LCD kijelző felső sora programozható a Rész élesítés szövegének megfelelően.
- A telepítője programozhatta úgy az Ön rendszerét részélesítéshez, hogy csak az ,  vagy , majd a  gombot kell megnyomnia — ebben az esetben nem kell beírnia a felhasználói kódját.

Területek ÉLESÍTÉSE

Ha a rendszer területekre van felosztva — pl. Terület 1 = ház, Terület 2 = garázs, Terület 3 = fészter stb. —, akkor ezeket a területeket külön lehet kezelni. **Teljes** vagy **Rész** élesítés lehetséges, a felhasználói igényeknek megfelelően.

Területek élesítése

- 1 Győződjön meg arról, hogy minden zóna nyugalomban van (minden ajtó, ablak stb. zárva) és a „Ready” LED kijelző világít.
- 2 Írja be a felhasználói kódját .
- 3 Nyomja meg a  gombot.
- 4 Az  -  gombokkal válassza ki a szükséges területet.
- 5 **Teljes élesítéshez:** nyomja meg a  vagy a  gombot.
Rész élesítéshez: nyomja meg a  gombot, majd az ,  vagy  gombot, végül a  vagy a  gombot.
 A kilépési hangjelzést fogja hallani (ha nem a csendes módot választotta).
- 6 Hagyja el azokat a helyiségeket, amelyek élesednek.
 Miután a rendszer élesedett, a kilépési hangjelzés (ha hangos volt) elhallgat.

MEGJEGYZÉS — A TERÜLETEK KIVÁLASZTÁSA

- A területek kiválasztásához használja az  -  gombokat. A  gombbal is kiválaszthatja a területeket, majd nyomja meg a  vagy a  gombot.
- Csak létező területet lehet kiválasztani. A **‘Csillag’** a kiválasztható, a **‘Pont’** a nem kiválasztható területet mutatja.
- A  gomb megnyomásával kiválaszthatja vagy törölheti az összes területet.
- A  gombbal válthat az első 8 és a második 8 terület között.

4 A rendszer kikapcsolása

A belépési időzítés két szakaszból áll: a belépési időből és a második belépési időből. Ha a belépési idő letelt, belső riasztási folyamat és a második belépési idő indul el. Ha a második belépési idő letelt, akkor a külső hang- és fényjelzők is riasztási állapotba kerülnek (minden belső és külső hangjelző aktív).

MEGJEGYZÉS

Amennyiben a második belépési késleltetési idő nullára van programozva, akkor a külső hangjelzők a belépési késleltetés letelte után riasztási állapotba kerülnek.

Kikapcsolás belépéskor

- 1 Nyissa meg a kijelölt belépési pontot (bejárati ajtó, garázsajtó stb.).
A belépési hangjelzést hallja.
- 2 Írja be a felhasználói kódját A belépési hangjelzés elhallgat.

Kikapcsolás élesített terület megsértése nélkül

Kikapcsolás belépés nélkül

- 1 Írja be a felhasználói kódját - 2 Nyomja meg a ☒ gombot.

Az élesítés MEGSZAKÍTÁSA

Amennyiben már egyszer megkezdődött az élesítési folyamat, és vissza kell mennie a védett területre, akkor az élesítést meg kell szakítani.

Élesítés megszakítása

- 1 Írja be a felhasználói kódját - 2 Nyomja meg a ☒ gombot.
A kilépési hangjelzés elhallgat.

5 Riasztás és hibajelzés

Élesítési hiba TÖRLÉSE

Amikor a rendszer megpróbálja élesíteni a nyitott zónákat, a belső hangjelzők megszólalnak és a kültéri hang- fényjelzők villognak. A részleteket a **Zóna hiba élesítés közben** szakaszban találja.

Élesítési hiba törlése

- 1 Írja be a felhasználói kódját

A belső és a külső hangjelzők elhallgatnak, a külső fényjelzés megmarad, a zóna száma, ami a hibát okozta, a kezelőegység kijelzőjén látható.

- 2 Írja be a felhasználói kódját és nyomja meg a  gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha nem volt jelen a hiba keletkezésekor, vagy nem törölte a hibát, akkor a kültéri hang- fényjelző folyamatos hang- és fényjelzést fog adni.

Riasztás jelzés NÉMÍTÁSA

Amikor a rendszer riasztásban van, akkor a beltéri hangjelző és a kültéri hang- fényjelző az előre beállított ideig fog riasztási jelzést adni.

Némítás

- 1 Írja be a felhasználói kódját

A beltéri hangjelző és a kültéri hangjelző elhallgat, és a riasztást okozó zóna a kezelőegység kijelzőjén megjelenik.

FONTOS

A riasztás jelzést törölni kell — lásd alább, Riasztás utáni törlés.

MEGJEGYZÉS

- Ha nem volt jelen a riasztás bekövetkeztekor, a beltéri hangjelző és a kültéri hangjelző az előre beállított idő után elhallgat, de a kültéri fényjelzés megmarad.
- A riasztást okozó zóna a kezelőegység kijelzőjén megjelenik; a  gombbal lehet a kijelzést lassítani és manuálisan léptetni a kijelzett eseményeket.

FIGYELMEZTETÉSEK (rendszer hibák) kijelzése

Ha némította a riasztást vagy kikapcsolta a rendszert riasztás után, akkor a riasztott zóna száma látható a kezelőegység kijelzőjén. Ha több zóna riasztott, akkor a kijelzőn a feliratok egymás után fognak megjelenni.

Ha meggyőződött a riasztás okáról, törölje a jelzést a **Riasztás utáni törlés**-ben leírtak szerint.

Rendszer figyelmeztetések

Ha a rendszer hibát jelez, vagy nem lett törölve a riasztási esemény, a kezelőegység kijelzője a **'FIGYELMEZTETES'** feliratot fogja mutatni. Írja be a felhasználói kódját  — minden riasztási és hibajelzés kijelzésre kerül. Ha több hiba vagy riasztási jelzés történt, akkor a kijelzőn a feliratok egymás után fognak megjelenni.

Ha meggyőződött a hiba okáról, törölje a jelzést a **Riasztás utáni törlés**-ben leírtak szerint.

MEGJEGYZÉS

Néhány esetben pontosan tudnia kell a hiba vagy a riasztás okát ahhoz, hogy a törlést végre tudja hajtani.

Riasztás utáni TÖRLÉS

Ha a kijelző a **'FIGYELMEZTETES'** szöveget mutatja, az alábbi menüpontok segítségével ellenőrizze a rendszert, majd törölje a jelzést.

FELHASZNÁLÓI törlés

Először a riasztás jelzést némítja (lásd fentebb), majd a riasztást törölni kell.

Felhasználói törlés

1 Írja be a felhasználói kódját 

2 Nyomja meg a  gombot.

A kültéri hang- fényjelző elhallgat, a kezelőegység csipog és a kijelző normál állásba kerül.

MEGJEGYZÉS

- Ha a rendszer **MÉRNÖKI** törlésre van programozva, akkor a  gomb megnyomására a kijelző nem fog normál módba visszatérni.
- Ha a rendszer **ANTI-KÓD** törlésre van programozva, a részleteket alább találja.

MÉRNÖKI törlés

Ha a rendszer úgy van programozva, hogy a riasztás jelzés után **MÉRNÖKI TÖRLÉS KELL**, akkor az Ön felhasználói kódjával csak némítani tudja a riasztást.

A telepítő telefonszámát a kijelzőn láthatja (ha programozták), vagy ennek az útmutatónak az utolsó oldalán találja.

FIGYELEM

A rendszert nem lehet addig élesíteni, amíg nincs törölve mérnöki kóddal.

ANTI-KÓD törlés

Ha a rendszer úgy van programozva, hogy a riasztás jelzés után **ANTI-KOD TÖRLÉS KELL**, akkor az Ön felhasználói kódjával csak némítani tudja a riasztást.

Anti-kód törlés

- 1 Írja be a felhasználói kódját
- 2 Nyomja meg a gombot.
A kijelzőn egy számsorozatot lát, például: 4281.
- 3 A telepítő telefonszámát a kijelzőn láthatja (ha programozták), vagy ennek az útmutatónak az utolsó oldalán találja. Hívja fel és generáltasson egy ANTI-KÓDOT a törléshez.
Ön kap egy 4 számjegű Anti-Kódot, például: 5624.
- 4 Írja be a kezelőegységen a kapott kódot
- 5 Nyomja meg a gombot.
Ha az Anti-Kód helyes, a kezelőegység csipogással jelzi, majd a kijelző visszatér normál állásba.

FIGYELEM

A rendszert nem lehet addig élesíteni, amíg nincs törölve.

6 Zónák kiiktatása

Lehetőség van a zónák kizárására, például ha egy zóna meghibásodott. Ez a funkció csak azoknál a zónáknál alkalmazható, amelyek 'kiiktathatóak'.

Zóna kiiktatása

- 1 Írja be a felhasználói kódját és nyomja meg a gombot.
- 2 Írja be a zóna számát pl.: **012**
- 3 Nyomja meg a gombot a zóna kiiktatásához.
Ismételje meg a többi zónánál is, ha szükséges.
- 4 Nyomja meg a gombot, ha végzett.
Folytassa a rendszer élesítését a megszokott módon.

MEGJEGYZÉS

- Ha a zóna kiiktatható, akkor a zónaszám **jobb** oldalán egy csillag jelzi ezt.
- A 'csillag' a zónaszám **bal** oldalán azt jelzi, hogy ki van választva a zóna kiiktatásra.
- Minden kiiktatott zóna automatikusan helyreáll az élesített rendszer kikapcsolásakor, amennyiben ezt másképp nem programozták.
- Manuálisan is visszaállíthatja a zónát egyszerűen a  gomb ismételt megnyomásával.

7 Ajtócsengő ki- és bekapcsolása

A rendszer beállítható úgy, hogy bizonyos zónák aktiválásakor (megnyitásakor) a kezelőegység ajtócsengő hangot adjon. Használható például a bejárati ajtó megnyitásának jelzésére.

Amennyiben van ajtócsengő opcióval ellátott zóna, úgy a kezelőegységen manuálisan kapcsolhatja ki és be ezt a funkciót.

Ajtócsengő bekapcsolás

Nyomja meg a  gombot.
Ajtócsengő hangot ad a kezelő.

Ajtócsengő kikapcsolás

Nyomja meg a  gombot.
Hibahangot ad a kezelő.

MEGJEGYZÉS

- Az ajtócsengő hangjelzés csak a kezelőegységeken hallható. Csak azok a zónák adnak hangjelzést, amik erre ki vannak választva (lásd Mester kezelési útmutató).
- A rendszer úgy is programozható, hogy automatikusan kapcsolja be és ki az ajtócsengőt bizonyos feltételeknek megfelelően — például meghatározott időben be- és kikapcsol, vagy nyitva a bal oldali ajtó stb.
- Amennyiben nincs ajtócsengőnek programozott zóna, hiába kapcsolja be az opciót, nem fog semmi történni.

8 Saját kód megváltoztatása

Azok a felhasználók, akik rendelkeznek ezzel az opcióval, megváltoztathatják a saját felhasználói kódjukat. A kód **4, 5 vagy 6 számjegyű** lehet.

MIELŐTT HOZZÁKEZD

Mielőtt megváltoztatná a kódját, **jegyezze meg vagy írja fel, és helyezze azt biztonságos helyre.** Ha elfelejtette a kódot, a telepítőnek kell újraprogramoznia azt.

Saját kód megváltoztatása

- 1 Írja be a változtatni kívánt felhasználói kódot
- 2 Nyomja meg a gombot.
- 3 Nyomja meg a gombot.
- 4 Nyomja meg a gombot.
- 5 Nyomja meg a gombot.
- 6 Írja be az új 4, 5 vagy 6 számjegyű felhasználói kódot
- 7 Nyomja meg a gombot az új kód mentéséhez.
- 8 Nyomja meg a gombot a menüből való kilépéshez.
A kijelző visszatér normál állásba.

MEGJEGYZÉS

Csak azok a felhasználók tudják a saját kódjukat megváltoztatni, melyek rendelkeznek ezzel a hozzáférési opcióval.

9 Összefoglaló táblázat

Működési mód	Leírás	Művelet
Teljes élesítés	Írja be a felhasználói kódját	
	Nyomja meg a pipa gombot	vagy
Rész (otthoni) élesítés	Írja be a felhasználói kódját	
	Nyomja meg a rész élesítés gombot	
	Válassza ki a részélesítési módot	, vagy
	Nyomja meg a pipa gombot	vagy
Területek élesítése	Írja be a felhasználói kódját	
	Nyomja meg a területek gombot	
	Válassza ki a területet az 1-8 gombokkal	-

Működési mód	Leírás	Művelet
	Nyomja meg a pipa gombot	 vagy 
A rendszer kikapcsolása	Írja be a felhasználói kódját	
	Nyomja meg a pipa gombot	
Az élesítés megszakítása	Írja be a felhasználói kódját	
	Nyomja meg a pipa gombot	
Élesítési hiba törlése	Írja be a felhasználói kódját	
	Nyomja meg a törlés gombot	
Riasztás jelzés némítása	Írja be a felhasználói kódját	
Riasztás utáni törlés	Írja be a felhasználói kódját	
	Nyomja meg a törlés gombot	
MÉRNÖKI törlés	Vegye fel a kapcsolatot a telepítő céggel	_____
ANTI-KÓD törlés	Írja be a felhasználói kódját	
	Nyomja meg a törlés gombot	
	Vegye fel a kapcsolatot a telepítő céggel	_____
	4 számjegyet lát a kijelzőn, ezt diktálja be	
	Írja be a 4 számjegyet, amit kapott	
	Nyomja meg a pipa gombot	
Zónák kiiktatása	Írja be a felhasználói kódját	
	Nyomja meg a kiiktatás gombot	
	Írja be a zóna számát	 ...
	A kiiktatás gombbal válthat az állapotán ki/be	
	Nyomja meg a menü gombot a kilépéshez	
	Nyomja meg a pipa gombot az élesítéshez	

Működési mód	Leírás	Művelet
Ajtócsengő be- és kikapcsolása	Nyomja meg a  gombot: BE	
	Nyomja meg a  gombot ismét: KI	
Saját kód megváltoztatása	Írja be a felhasználói kódját	   
	Nyomja meg a menü, majd a pipa gombot	 
	Nyomja meg a 2-es, majd a pipa gombot	 
	Írja be az új 4, 5 vagy 6 számjegyű kódot	   
	Nyomja meg a pipa gombot a mentéshez	
	Nyomja meg a törlés gombot	

10 Telepítő és szerviz adatok

A RENDSZER SZERVIZÉT VÉGZI

Perfekt Alarm Biztonságtechnika

Texecom riasztórendszer szerviz és karbantartás ·
texecomszerviz.hu

Budapest és Pest megye · info@perfektalarm.hu

+36 30 219 9290

Telepítő cég adatai

Telepítő személy

Telepítő cég

Cím

Telefonszám

Telepítés dátuma

Szerviz napló

Dátum	Rövid leírás	Név

Telefonszámok

24 órás szerviz	Anti-kód törlés
+36 30 219 9290	+36 30 219 9290

Központ panel

Részletek			
Típus	Premier 88 ☐	Premier 168 ☐	Premier 640 ☐
Elhelyezés			